

Imagen #1

Apréndete las partes y botones de la pluma 3D con sus funciones....

Entrada Filamento 



Entrada de corriente 



Pantalla

Subir Velocidad 

Bajar Velocidad 

 Subir Temperatura

 Bajar Temperatura

 Retirar Filamento

Avanzar filamento 

Detener filamento 

Boquilla

Menciona las partes y botones de la pluma 3D y sus funciones....





Imagen #3




PUNTA DEL FILAMENTO



Siempre recorta la punta del filamento antes de usarlo



CAMBIO DE FILAMENTO



Saca el filamento antes de que se acabe y pon un rollo más largo



METER Y SACAR EL FILAMENTO



La pluma 3D mete y saca el filamento por sí sola. Se paciente y permite que la pluma lo haga



NO TOCAR BOQUILLA

Colocarse siempre los
dedales antes de utilizar la
pluma 3D



NO ALIMENTOS NI BEBIDAS

No tener bebidas cerca de la
pluma para que no haya
corto circuito



NO DEJAR CONECTADA LA PLUMA 3D

Siempre que termines de usar la
pluma 3D desconéctala de la
corriente



Imagen #1

Entrada
Filamento 



Entrada
de corriente 

Foco #2

Escoger
tipo de
filamento

Foco #1

Retirar
filamento 

Avanzar
filamento 

Detener
filamento 

Boquilla





Imagen #2



PLA



PCL

Escoger
material
Botón #2



**Botón
#1**



Retirar
filamento



Avanzar
filamento



Detener
filamento

**Pasos para
usar botón #1:**

Mantener presionado el
botón por 3 segundos


Presionar el botón una
sola vez y soltar

Presionar el botón una
sola vez y soltar

Imagen #3



PUNTA DEL FILAMENTO



Siempre recorta la punta del filamento antes de usarlo




CAMBIO DE FILAMENTO



Saca el filamento antes de que se acabe y pon un rollo más largo



METER Y SACAR EL FILAMENTO



La pluma 3D mete y saca el filamento por sí sola.
Se paciente y permite que la pluma lo haga



NO TOCAR BOQUILLA

Colocarse siempre los
dedales antes de utilizar la
pluma 3D



NO ALIMENTOS NI BEBIDAS

No tener bebidas cerca de la
pluma para que no haya
corto circuito



NO DEJAR CONECTADA LA PLUMA 3D

Siempre que termines de usar la
pluma 3D desconéctala de la
corriente



Completa al
Señor
Cara de Papa

