


Imagen #1

# Apréndete las partes y botones de la pluma 3D con sus funciones....

Entrada Filamento 



Entrada de corriente 



Pantalla

Subir Velocidad 

Bajar Velocidad 

 Subir Temperatura

 Bajar Temperatura

 Retirar Filamento

Avanzar filamento 

Detener filamento 

Boquilla

Menciona las partes y botones de la pluma 3D y sus funciones....





Imagen #3



## PUNTA DEL FILAMENTO



Siempre recorta la punta del filamento antes de usarlo




## CAMBIO DE FILAMENTO



Saca el filamento antes de que se acabe y pon un rollo más largo



## METER Y SACAR EL FILAMENTO



La pluma 3D mete y saca el filamento por sí sola.  
Se paciente y permite que la pluma lo haga



## NO TOCAR BOQUILLA

Colocarse siempre los  
dedales antes de utilizar la  
pluma 3D



## NO ALIMENTOS NI BEBIDAS

No tener bebidas cerca de la  
pluma para que no haya  
corto circuito



## NO DEJAR CONECTADA LA PLUMA 3D

Siempre que termines de usar la  
pluma 3D desconéctala de la  
corriente



Imagen #1

Entrada  
Filamento 



Entrada  
de corriente 

Foco #2

Escoger  
tipo de  
filamento


Foco #1

Retirar  
filamento 

Avanzar  
filamento 

Detener  
filamento 

Boquilla



## Imagen #2



**PLA**



**PCL**

Escoger  
material  
**Botón #2**



**Botón #1**



Retirar  
filamento



Avanzar  
filamento



Detener  
filamento

**Pasos para  
usar botón #1:**

Mantener presionado el  
botón por 3 segundos

Presionar el botón una  
sola vez y soltar

Presionar el botón una  
sola vez y soltar

Imagen #3



## PUNTA DEL FILAMENTO



Siempre recorta la punta del filamento antes de usarlo




## CAMBIO DE FILAMENTO



Saca el filamento antes de que se acabe y pon un rollo más largo



## METER Y SACAR EL FILAMENTO




La pluma 3D mete y saca el filamento por sí sola. Se paciente y permite que la pluma lo haga



## NO TOCAR BOQUILLA

Colocarse siempre los  
dedales antes de utilizar la  
pluma 3D



## NO ALIMENTOS NI BEBIDAS

No tener bebidas cerca de la  
pluma para que no haya  
corto circuito



## NO DEJAR CONECTADA LA PLUMA 3D

Siempre que termines de usar la  
pluma 3D desconéctala de la  
corriente





Imagen #5




Imagen #6

